

127000

LIGHT UP DISPLAY


Aufbauanleitung
User manual



INHALT CONTENT

01	KOMPONENTEN COMPONENTS
02	AUFBAU CONSTRUCTION
02	BODENPROFIL PLATZIEREN PLACE SOIL PROFILE
02	MONTAGE ECKVERBINDER MOUNTING ECKVERBINDER
02	AUFSETZEN SEITENPROFILE PUTTING ON SIDE PROFILES
03	MONTAGE STREBE UND STREBENHALTER MOUNTING STRUT AND STRUT HOLDER
03	AUFSETZEN VERBLEIBENDE RAHMENPROFILE PUTTING ON REMAINING PROFILES
03	MONTAGE BLOCKOUT MOUNTING BLOCKOUT
04	NETZGERÄT ANSCHLIESSEN CONNECTING POWER SUPPLY
04	EINSPANNEN TEXTIL CLAMPING TEXTILE
05	RAHMEN AUFSTELLEN PUTTING UP FRAME

KOMPONENTEN COMPONENTS




1
1x POP Bodenprofil m. Fussplatten
1x POP Soil profile w. foot plates



2
4x Eckverbinder
4x Corner connectors



3
1x POP Topprofil
1x POP Top profile




4
4x POP Seitenprofile
4x POP Side profiles



5
2x Strebenhalter
2x Strut holders



6
1x Strebe
1x Strut



7
1x Blockout
1x Blockout



8
1x Netzgerät
1x Power Supply



9
1x Textil
1x Textile

! Achtung Attention

Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen. Achten Sie darauf in einer sauberen Umgebung zu arbeiten, um eventuelle Kratzer oder andere Schäden

an Ihrem POP UP Display zu vermeiden. | The assembly should be carried out by a qualified person due to the fact that wrong assembly can lead to injury or damage. Ensure that you work in a clean

environment to avoid possible scratches or other damages on your POP UP display.

AUFBAU CONSTRUCTION




BODENPROFIL PLATZIEREN PLACE SOIL PROFILE

Legen Sie das Bodenprofil, an dem sich die Fussplatten befinden, vor sich auf den Boden und neigen Sie es im 90 Grad Winkel an. | Put the soil profile on which the foot plates are mounted on the floor and tilt it at 90 degrees.

- ① POP Bodenprofil m. Fussplatten | POP Soil profile w. foot plates


▲ Achten Sie bei der gesamten Rahmenmontage darauf, dass jeweils die breite Kante des Profils nach oben hin ausgerichtet ist! | Ensure during the whole installation of the frame that the wide edge is aligned to the top!



MONTAGE ECKVERBINDER MOUNTING CORNER CONNECTORS

Schieben Sie nun die Eckverbinder in die Enden des Profils. Wiederholen Sie die letzten beiden Schritte auch für das obere Rahmen - element. | Now put the corner connectors into the endings of the profile. Repeat the two last shown steps also for the upper frame element.


- ② Eckverbinder | Corner connector
③ POP Topprofil | POP Top profile



AUFSETZEN SEITENPROFILE PUTTING ON SIDE PROFILES

Setzen Sie anschließend die Seitenprofile auf die bereits vorhandenen Eckverbinder und sorgen Sie dafür, dass die Ecken der Profile richtig einrasten. | Put the side profiles on the already mounted corner connectors. Make sure that the edges of the profiles snap properly to each other.

- ④ POP Seitenprofil | POP Side profiles








MONTAGE STREBE UND STREBENHALTER MOUNTING STRUT AND STRUT HOLDER



Stecken Sie die Strebenhalter auf die Enden der Mittelstrebe und schieben Sie die Konstruktion anschließend auf die offenen Enden **der Seitenprofile**. | Put the strut holders on the endings of the strut. Then push these construction on the open endings of the side profiles.

- ⑤ Strebenhalter | Strut holder
- ⑥ Strebe | Strut



AUFSETZEN VERBLEIBENDE RAHMENPROFILE PUTTING ON REMAINING PROFILES

Dann schieben Sie die oberen Seitenprofile, sowie die obere Rahmenkonstruktion auf die Strebenhalter auf. | Then put the other side profiles as well as the upper frame construction on the strut holders.



MONTAGE BLOCKOUT MOUNTING BLOCKOUT

Führen Sie den Gummikeder des Blockouts in die Nut des Rahmens und spannen Sie das Textil von dort aus in die angrenzenden Nuten des POP Rahmensegments ein. Für leichteres Einspannen beginnen Sie bestenfalls in den Ecken der Rahmenkonstruktion. Achten Sie darauf, dass der Kabelanschluss zu den Fussplatten hin ausgerichtet ist! | Insert the rubber beading of the blackout into the groove of the frame and clamp the textile from that point into the contiguous nuts of the POP frame segment. To clamp the blackout more easily start in the corners of the frame construction. Keep in mind that the cable connection is oriented to the foot plates!


- ⑦ Blockout | Blockout



NETZGERÄT ANSCHLIESSEN CONNECTING POWER SUPPLY

Drehen Sie nun den Rahmen um 180 Grad und schließen Sie das Netzgerät an das vorgesehene Stromkabel des Blockouts an. Knüpfen Sie das Netzgerät an eine Stromquelle an und führen Sie einen Leuchttest durch. | Now invert the frame and connect the power supply with the provided electric cable of the blackout. Link the power supply to a power source and conduct a lighting test.


⑧ Netzgerät | Power supply



EINSPANNEN TEXTIL CLAMPING TEXTILE

Jetzt spannen Sie das Textil, auf die selbe Art und Weise wie das Blockout in die Rahmen -
nuten ein. Schauen Sie bei Bedarf auf die
entsprechende Beschreibung auf Seite 3 zu -
rück. Achten Sie auch bei dem Textil darauf,
dass der Druck entsprechend zum Boden des
Rahmens ausgerichtet ist! | Now clamp the
textile into the nuts of the profile in the same
way as the blackout. If needed look back to
the according description on page 3. Keep also
in mind that the textile is geared to the foot
plates of the frame!

⑨ Textil | Textile



RAHMEN AUFSTELLEN PUTTING UP FRAME

Zu guter Letzt richten Sie den Rahmen auf und klappen die Fussplatten im 90 Grad Winkel aus. Neigen Sie dafür ggfs. den Rahmen etwas an. | At last stand up the frame and unfold the foot plates at a 90 degree angle. If needed lean the frame a bit.

